

1292 Digitální teploměr na pečení, bezdrátový

Bezpečnostní upozornění:

Toto elektronické zařízení včetně baterií a měřicího čidla prosím odkládejte mimo dosah dětí.

Při manipulaci s měřicím hrotem (pozor i na horký kabel) používejte kuchyňské rukavice, aby nedošlo k popálení.

Neprovádějte žádné změny nebo opravy komponentů zařízení. Může dojít k poškození a ztrátě záruky.

Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami, vysokou vlhkostí, prachem a znečištěním, aby nedošlo k poškození nebo poruše. Měřicí hrot včetně přívodního kabelu nikdy neponořujte do kapaliny, došlo by k jeho poškození.

Kabel a snímač je tepelně odolný až do 250 ° C. Ujistěte se, že teplota není vyšší. Materiál není pro tyto vyšší teploty určen. Tento materiál také není určen pro styk s přímým plamenem. Nikdy nevkládejte měřicí hrot do otevřeného ohně.

Přístroj nesmí být použit pro měření v mikrovlnné troubě.

Měřicí hrot není určen k měření teploty tekutin. Pokud ponoříte měřicí hrot včetně přívodního kabelu do tekutiny, dojde k jeho poškození, teploměr nebude funkční!!!

Návod k údržbě: Měřicí sondu s kabelem před a po každém použití (zejména před prvním použitím) očistěte namočeným hadříkem s jemným saponátem a teplou vodou a pečlivě osušte (nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky). Elektronický měřicí přístroj můžete čistit jemným lehkým vlhkým hadříkem. Poté je nutné jej utřít do sucha. Přístroj nikdy neponořujte do žádné kapaliny.

Teploměr a jeho části NEJSOU vhodné do myčky. Za škody, způsobené nesprávnou manipulací, neneseme žádnou odpovědnost. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a uschovejte tento návod pro pozdější použití.

Uvedení do provozu: Přijímací a základní jednotka vyžaduje baterie.

Přijímací jednotka: Prostor pro baterie na zadní straně přijímače otevřete zmáčknutím a tahem ve směru šipky. Vložte dvě vhodné baterie podle obrázku v přihrádce a zavřete.

Základní jednotka: Základní jednotka má přihrádku na baterie s pojistným uzávěrem na spodní straně. Vložte dvě vhodné baterie podle obrázku v přihrádce.

Typ baterií: AAA 1,5V.

Zapnutí: Tlačítko k zapnutí je na spodní straně jak základní tak přijímací jednotky. Přepněte tlačítko do pozice „ON“. Kontrolní světlo na základně se krátce rozsvítí. Poté vložte měřicí hrot s kabelem a konektorem do zástrčky na základní jednotce. Teploměr je nyní připraven k použití a bude zobrazovat stávající teplotu „CURRENT TEMP“. Pozn. Není-li kabel správně připojen, uslyšíte zvukový signál, kontrolní světlo bude blikat a na displeji se zobrazí chybové hlášení.

Teploměr je vybaven bezdrátovým propojením se základnou. Základní jednotku umístěte na stole, nebo pracovní ploše v dosahu kabelu měřicího hrotu (ne příliš blízko tepelného zdroje), přijímací jednotku můžete nosit u sebe. Přenos dat funguje do vzdálenosti 30m.

Použití:

Pomocí tlačítka „MODE“ (mód) můžete přepínat mezi zobrazením teploty ve C° nebo F°.

Pomocí tlačítka „MEAT“ (maso), vyberte typ masa, které chcete tepelně upravovat. V horní části displeje se zobrazí piktogram a odpovídající označení:

BEEF = hovězí maso

LAMB = jehněčí maso

VEAL = telecí maso

HAMBURGER = Burger (karbanátek)

PORK = vepřové maso

TURKEY = krůtí maso

CHICKEN = kuřecí / slepičí maso

FISH = rybí maso

Pomocí tlačítka „TASTE“ (chuť), si nyní můžete nastavit, jak bude maso propečené:

RARE = krvavý

M = RARE napůl krvavý / anglický

MEDIUM = růžový

WELL M = napůl růžový

WELL = zcela propečený

Ze zdravotních důvodů by měla být drůbež vždy dobře upečená.

Teploměr bere v úvahu specifické charakteristiky a neukazuje proto všechny možnosti propečení pro všechny druhy masa.

Pozn. Pokud budete chtít jinou teplotu, než navrhuje teploměr, můžete si termometr nastavit podle sebe (individuální nastavení teploty). Teplota se zobrazuje ve středu displeje.

Zasuňte hrot jehly do nejsilnější části masa, snažte se dostat hrot co nejvíce do středu. Nicméně se prosím ujistěte, že jste se nedostali příliš blízko chrupavky, kosti nebo tuku, to by mohlo vést k zobrazení chybných výsledků. U kuřecího se ujistěte, že hrot neprošel až do dutiny uprostřed.

Upozornění: Pokud je trouba rozpálená, použijte patřičnou ochranu (rukavice), aby nedošlo k popálení.

Zavřete dvířka od trouby, která sevřou měřicí kabel. Základní jednotku umístěte na pracovní desku, poličku nebo stůl v blízkosti trouby. Ujistěte se, že základní jednotka není příliš blízko trouby, nebo jiného zdroje tepla! Také zajistěte, aby se měřicí kabel nedotýkal pečicího roštu.

Aktuální naměřená teplota se zobrazuje jako „CURRENT TEMP“, pokud je dosaženo nastavené teploty „TARGET TEMP“, zazní signální tón. Pro vypnutí tohoto tónu stiskněte jakékoliv tlačítko na přijímací jednotce.

Nezávislé nastavení teploty: Teploměr má několik přednastavení pro teplotu pečení, závisících na typu masa, které pečete.

Jak bylo naznačeno, můžete si také nastavit vlastní teplotu.

Zmáčkněte tlačítko „MODE“ cca na tři sekundy. Poté uslyšíte zvukový signál a „TARGET TEMP“ bude blikat. Nyní použijte tlačítko MIN a SEC pro nastavení požadované teploty. MIN=vyšší SEC=nižší

Pro potvrzení této teploty stiskněte tlačítko „MODE“ znovu.

Časovač/ stopky: Teploměr je vybaven také funkcí časovače a stopek, obojí s maximálním nastavením do 99:59 min.

Obě funkce mohou být používány nezávisle na funkci měření teploty.

Nastavení: Časovač. Použijte tlačítko MIN. pro nastavení minut a SEC. pro nastavení sekund. Zmáčkněte START/STOP k zapnutí, nebo vypnutí měření času. Až bude dosaženo nastaveného času, upozorní vás zvukový signál. Zvuk vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka.

Stopky: Zmáčkněte „CLEAR“ pro vynulování na 00:00. Zmáčknutím START/STOP začne běžet čas, čas zastavíte stisknutím znovu tlačítka START/STOP.

Displej: Displej se rozsvítí při každém stlačení jakéhokoliv tlačítka. Pokud chcete zapnout podsvícení, stiskněte „LIGHT“, které je pod logem. Pokud toto tlačítko zmáčkněte na delší dobu, displej se kompletně vypne. Pro zapnutí znovu stiskněte tlačítko „LIGHT“. Pokud se displej nerozsvítí tak vypněte a zapněte zařízení.

Upozornění: Vždy dbejte na to, aby byly všechny části vyrobené z plastu mimo dosah zdroje tepla. Tyto části nejsou žáruvzdorné.